

VEDLEGG: GYRO FOR INNVENDIG DØDFISKHÅNDBLING

INNHOILDSFORTEGNELSE

1. Bakgrunn	1
2. Beskrivelse av Utstyr	2
3. Risikovurdering.....	2
4. Installasjon og Bruk	2
5. Inspeksjon / Vedlikehold	2

1. BAKGRUNN

For dødfiskhåndtering monteres det en gyro superduplex stål med en PE «diamant» med påkoblet dødfiskrør for oppsamling av dødfisk i bunn av not.



Figur 1: Illustrasjon av gyro med dødfiskdiamant.

2. BESKRIVELSE AV UTSTYR

Gyro med invendig dødfiskhåndtering består av en gyro i superduplex med en «diamant» i PE med oppoverrettet rørstuss med nippel for luft som vist i Figur 1.

For bedre dødfiskopptak er det en fordel om det er PVC duk i not de nærmeste 1.5 m rundt gyro. Gyro er designet for også å kunne levere dødfisk ned gjennom hull i senter. Ved toppmontert dødfisksystem, lukkes hull i bunn av gyro permanent med plate.

3. RISIKOVURDERING

Gyro med dødfiskdiamant er en ekstra komponent montert i bunn av not. Under montering, forflytning og installasjon er det en risiko for at luftnippel og stag i topp kan hekte i not og lage hull. For å unngå dette polstres luftnippel og stag i topp under montering. Polstring beholdes frem til gyro med diamant er ferdig installert og påkoblet flekslange og trykkluft i merd på lokalitet.

4. INSTALLASJON OG BRUK

Gyro sys inn i spiss i not under sammenstilling av not. For å unngå hekt av not i luftnippel og stag, polstres nippel og stag i topp før montering inn i not. Polstring beholdes til not er installert i sjø.

Not monteres inn i flytekrage etter brukerhåndbok.

Etter at not er montert, men før not senkes:

1. Fjern polstring rundt nippel og stag.
2. Koble til flekslange med koblinger til rørstuss, klemmer vender nedover for redusert risiko for hekt i not.
3. Luftslange kobles til nippel.
4. Slangekoblinger polstres/tapes med f.eks Vulktape.
5. Kontroller at alle slanger er sikkert festet. Forankre slanger til gyro.
6. Senk not.

Hvis not senkes før flekslange og luft er påkoblet, må flekslange og trykkluft monteres i sjø av dykker, prosedyre over følges frem til punkt 4.

I drift dras dødfisk opp gjennom flekslange ved tilførsel av trykkluft. Følg med på kamera under dødfiskhåndtering. Systemet skal kunne brukes under alle værforhold.

5. INSPEKSJON / VEDLIKEHOLD

Diamant og gyro inspiseres i forbindelse med vask av not i sjø. Observer om alle komponenter sitter fast og fremstår hele.

Ved not-service skal flekslange og gyro med diamant i bunn kobles fra not før not-service. Flex-slange og gyro med diamant desinfiseres deretter innvendig og utvendig, før tørr lagring på land. Gyro må spleises inn på nytt i bunn av not etter notservice, før not returneres til lokalitet. Husk polstring av toppstag og nippel.

Ved bruk av desinfiseringsmiddel og andre kjemikalier skal det forsikres at middelet ikke skader dødfisksystemets komponenter.